

HOMEDICS®

3D Hip & Pocket Pedometer



Please Take A Moment Now

Register

Your Product At:

www.homedics.com/register

Your valuable input regarding this product will help us create the products you will want in the future.

PDM-100
Ver. B

El manual
en español
empieza en
la página 21

1 year
limited warranty

3D Hip & Pocket Pedometer

To Monitor Your Daily Activity

Triple-Axis Technology for
Superior Accuracy

TABLE OF CONTENTS

BASIC INFORMATION:

Introduction	4
Name/Function of Each Part	4
Installing the Battery	5
Pedometer Modes	7
Calculating Stride Length	9
Setting the Time	10
Setting User Information	10

OPERATING THE PEDOMETER:

Step Mode	13
Target Goal	13
Distance Mode	13
Calories Mode	13
Exercise Time Mode	14
Memory Mode	14
Total Data Mode	14
Care, Maintenance & Cleaning	16
Specifications	18
Default Settings	18
1 Year Limited Warranty	19


INTRODUCTION

This digital pedometer displays steps taken, distance traveled, calories burned, total exercise time, and 7-day memory storage. Please read this manual carefully before using this pedometer. We suggest you keep this manual for future reference.

For promoting good health, including weight-loss, it is recommended that adults should walk 10,000 steps a day.*


When you start to walk or run, this pedometer will automatically begin displaying your steps taken, distance traveled, Calories burned, and exercise time.

NAME/FUNCTION OF EACH PART




INSTALLING THE BATTERY


1. The battery cover is located on the back of the pedometer. Unscrew the battery compartment and remove the cover. Fig. A



2. Place the battery according to the polarity indications inside the compartment.
Battery Type: 1 3V Lithium CR2032 battery (included). Fig. B



3. Replace the battery compartment cover and fasten the screw. Fig. C



Important Notes:

- Replace the battery when screen is dark.
- Batteries are hazardous waste. Do not dispose of them together with the household garbage.


Use only CR2032 Lithium batteries for this pedometer. Remove the battery when the unit is not in use for extended periods of time. All user info, including the time, will need to be reset if the battery is removed or replaced. Clean contact on battery and in battery compartment with a soft dry cloth each time you install batteries.

PEDOMETER MODES

This pedometer has 6 operational modes and are in the following sequence:

Press **Mode button** to scroll through modes:

- Step Mode: Displays the number of steps taken that day & time.
- Distance Mode: Displays the number of miles or kilometers traveled that day & time.
- Calories Mode: Displays the number of Calories burned that day & time.
- Exercise Time Mode: Displays the amount of time you were active for that day & time.
- Memory Mode: Displays the number of steps taken, distance traveled, Calories burned and exercise time for the past 7 days.
- Total Data Mode: Displays the accumulated totals & displays the time in the 12 or 24 Hour format (HH:MM:SS).



CALCULATING STRIDE LENGTH

In order to display accurate DISTANCE traveled, you need to measure and input your stride length in inches. For instructions on how to input your stride length, please refer to the SETTING THE TIME, DATE, & USER INFORMATION section.

How to calculate your Stride Length:

To properly calculate your stride length, take 10 steps at a normal pace. Once completed, use a measuring device to measure the distance you traveled in feet, and divide by 10 (the number of steps you had taken). Convert this number into inches.

Example:

If you walked a distance of 15 feet by taking only 10 steps, the stride length is 1½ feet = 18 inches.

Formula:

$$\frac{\text{distance traveled (in feet)}}{\text{\# of steps taken}} = \text{stride length (in feet)}$$

Conversion:

1 foot = 12 inches

Please write your stride length here for future reference:

SETTING THE TIME, DATE & USER INFORMATION

Note: To start, please install the battery. For more information, refer to the INSTALLING THE BATTERY section of this manual.


The pedometer will turn ON and will show full LCD segments for 2 seconds and then will automatically display the STEP mode.

1. While in STEP mode, press and hold down the SET button for 2 seconds. The 12 OR 24 HOUR MODE should be blinking.
2. To select 12 or 24 HOUR MODE, press the RESET button. Each press of the button will change the selection in a cycling manner. Press the SET button to confirm, and the screen will show a blinking number representing the SECOND.
3. To set SECOND, press MODE button to set seconds to 00, or press SET button to confirm, and the screen will show a blinking number representing the HOUR.
4. Use RESET and MODE buttons to set HOUR and press the SET button to confirm.
5. Continue using the RESET and MODE buttons to change the selection in a cycling manner, and the SET button to confirm entry to finish setting MINUTE, MONTH, DAY, and YEAR.

6. Press MODE button to select stride UNIT (IN or CM) and press SET button to confirm, and the screen will show a blinking number representing the STRIDE.

Note: By selecting IN, all information will be displayed in Imperial format. By selecting CM, all information will be displayed in Metric format.

7. Continue to use the RESET and MODE buttons to select STRIDE, press SET button to confirm.
8. Continue using the RESET and MODE buttons to change the selection in a cycling manner, and the SET button to confirm entry to finish inputting WEIGHT and STEPS GOAL.



Notes:

- When setting, if after 10 seconds no data has been entered, the display will automatically switch back to the step mode.
- The reset button will increase numbers, the mode button will decrease.
- Resetting any one of the following features will result in clearing all of the following features: STEPS TAKEN, DISTANCE TRAVELED, CALORIES BURNED, or EXERCISE TIME.
- If after 3 minutes no buttons are pressed and no steps are counted, the display will enter sleep mode.
- To reset **ALL INFORMATION** on the pedometer, use a paperclip to press the **MASTER RESET button** on the back of the pedometer. After the button is pressed, the display will show full LCD segments for 2 seconds and then automatically display the STEP MODE. If the pedometer does not automatically display this mode, press the **MODE button** until the STEP MODE is displayed.

OPERATING THE PEDOMETER

Press the **MODE button** to scroll through the different modes of the pedometer.

STEP MODE

In this mode, a running total of the amount of steps taken per day will be displayed and the time in the 12 or 24 Hour format (HH:MM:SS).

Note:

- Daily Target goal progress indicator.



- This information automatically resets at midnight.
- Press and hold the RESET button to clear the data.

DISTANCE MODE

This mode will display how far you have walked or ran each day and the time in the 12 or 24 Hour format (HH:MM:SS).

Note:

- This information automatically resets at midnight.
- Press and hold the RESET button to clear the data.

CALORIES BURNED MODE

This mode will display the time and the amount of Calories burned.

Note:

- This information automatically resets at midnight.
- Press and hold the **RESET button** to clear the data.

EXERCISE TIME MODE

In this mode, you can see time and the length of time you were active per day.

- Exercise time automatically starts when you begin activity.
- This information automatically resets at midnight.
- Press and hold the **RESET button** to clear the data.

MEMORY MODE

After midnight, the information recorded during the day will be stored into this device for up to 7 days. In this mode, you can review your activity from the past week.

TOTAL DATA MODE

Displays the accumulated totals of steps taken, distance traveled, calories burned, exercise time and displays the time.

(Between master resets)

**Note:**

- Press the **RESET button** to scroll through the days. -01 is the most recent day, -02 is the second most recent day. This pattern will continue to -07, 7 days back.
- While viewing the information from past days, press the **SET button** to review other information such as DISTANCE TRAVELED, CALORIES BURNED, and EXERCISE TIME.
- While in MEMORY Mode, press and hold the **RESET button** to clear the data.
- When the 7 days of memory is full, the pedometer will automatically delete -07 (7th day in the past) and continue doing so each day the memory is full.

CARE, MAINTENANCE & CLEANING

- Do not disassemble the pedometer. If in need of repair, refer to the warranty section of this manual.
- Do not subject the device to extreme shocks (do not drop on the floor).
- Do not subject the device to extreme temperatures, humidity, moisture, or direct sunlight. Protect from dust.
- Do not expose the device to strong chemicals such as gasoline, cleaning solvents, acetone, alcohol, or insect repellents, as they may damage the device's seal, case, or finish.
- Leaky batteries can damage the unit. Remove the battery when the unit will not be used for a long time.
- Follow local ordinances and recycling instructions regarding disposal or recycling of the device and device components, including batteries.

- If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate to room temperature before use.
- Do not immerse the unit in water, as this will result in damage to the unit.
- This device may not meet its performance specifications if stored or used outside of these temperature and humidity ranges:

- **Storage/
Transportation
Environment**

Temperature:
41°F~95°F
(5°C~35°C)

Humidity:
less than 70%

- **Operating
Environment**

Temperature:
32°F~122°F
(0°C~50°C)

Humidity:
less than 90%

SPECIFICATIONS

Daily Step Range:	0-99,999 Steps
Total Steps Range:	0-999,999 Steps
Weight Range:	44-498 lbs (20-226kg)
Stride Length:	12-84" (30 - 213 cm)
Daily Distance Range:	0-999.99 Mile / Km
Total Distance Range:	0-9,999.99 Mile / Km
Daily Exercise Time Range:	0-9,999 min
Total Exercise Time Range:	0-999,999 min
Calories Range:	0-99,999.9 kcal
Target Steps Range:	100-990,000
Memory Data:	7 Days

DEFAULT SETTINGS

Date:	Jan. 1st, 2012
Time:	AM 12:00.00, 12Hr Mode
Step:	0
Weight:	110 lb
Stride Length:	20 inch
Calorie:	0.0 Kcal
Distance:	0.00 Mile
Target Steps:	5,000 Steps

HO MEDICS®

**For service or repair,
do not return this unit
to the retailer. Contact
HoMedics Consumer
Relations at:**

Email:
cservice@
homedics.com

Phone:
1-800-466-3342
Business Hours:
8:30am-7pm ET
Monday-Friday

Distributed by
HO MEDICS®

HoMedics, LLC.
3000 Pontiac Trail
Commerce Township
MI 48390

Printed in China

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a Consumer Relations Representative by telephone at 1-800-466-3342 for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting

parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com.

HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, LLC.
© 2014 HoMedics, LLC. All rights reserved.

IB-PDM100B

HOMEDICS®

3D Podómetro para la cintura y de bolsillo



Tómese un momento ahora

Registre

su producto en:

www.homedics.com/register

Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que desee en el futuro.

PDM-100
Ver. B

1 año de
garantía limitada

3D Podómetro para la cintura y de bolsillo

Tecnología de tripe eje para
una precisión superior

ÍNDICE

INFORMACIÓN BÁSICA:

Introducción	24
Nombre/función de cada pieza.....	24
Instalación de la batería.....	25
Modos del podómetro	26
Cálculo de la longitud de pasos.....	28
Configuración de la hora.....	29
Configuración de la información de usuario	29

MANEJO DEL PODÓMETRO:

Modo Pasos	32
Meta Objetivo.....	32
Modo Distancia	32
Modo Calorías Quemadas.....	33
Modo Tiempo de ejercicio	33
Modo Memoria	33
Modo Total de Datos	34
Cuidado, mantenimiento y limpieza.....	35
Especificaciones.....	37
Configuración predeterminada.....	37
Garantía limitada por 1 año	38


INTRODUCCIÓN

Este podómetro digital muestra los pasos realizados, la distancia recorrida, las calorías quemadas, la velocidad promedio, el tiempo total de ejercicio y un almacenamiento de memoria de 7 días. Lea con atención este manual antes de usar el podómetro. Le sugerimos que conserve este manual para referencia futura.

Para fomentar la buena salud, incluida la pérdida de peso, se recomienda que los adultos caminen 10 000 pasos por día.*




Cuando comience a caminar o correr, este podómetro automáticamente mostrará los pasos que realiza, la distancia recorrida, las calorías quemadas, la velocidad promedio y el tiempo de ejercicio.

NOMBRE/FUNCIÓN DE CADA PIEZA



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. La tapa de la batería se encuentra en la parte trasera del podómetro. Desatornille el compartimiento de la batería y retire la tapa. Fig. A.
2. Cambie la batería siguiendo las indicaciones de polaridad que se encuentran en el interior del compartimiento. **Tipo de batería: 1 batería de litio 3V CR2032** (incluida). Fig. B.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y ajuste el tornillo. Fig. C.



Notas importantes:

- Cambie la batería cuando en la pantalla esté oscura.
- Las baterías son desechos peligrosos. No las deseche junto con la basura del hogar.


Use solamente baterías de litio CR2032 para este podómetro. Extraiga la batería cuando la unidad no esté en uso durante períodos prolongados. Si retira o cambia la batería, tendrá que reajustar toda la información de usuario, incluida la hora. Limpie el contacto de la batería y del compartimiento de la batería con un paño seco suave cada vez que instale la batería.

MODOS DEL PODÓMETRO

Este podómetro tiene 6 modos de operación que se encuentran en la siguiente secuencia: Presione el

botón modo para desplazarse por los modos:

- **Modo Paso:** Muestra la cantidad de pasos realizados ese día.
- **Modo Distancia:** Muestra la cantidad de millas o kilómetros recorridos ese día.
- **Modo Calorías:** Muestra la cantidad de calorías quemadas ese día.
- **Modo Tiempo de ejercicio:** Muestra la cantidad de tiempo en que estuvo activo ese día.
- **Modo Memoria:** Muestra la cantidad de pasos realizados, la distancia recorrida, las calorías quemadas, la velocidad promedio y el tiempo de ejercicio de los últimos 7 días.
- **Modo Total de Datos:** Muestra los totales acumulados y muestra la hora en el formato de 12 o 24 horas (HH :: MM.SS).



CÁLCULO DE LA LONGITUD DE PASOS

Si desea instrucciones para introducir la longitud del paso, consulte la sección CONFIGURACIÓN DE LA HORA, LA FECHA Y LA INFORMACIÓN DEL USUARIO.

Cómo calcular la longitud de pasos:

Para calcular apropiadamente su longitud de pasos, realice 10 pasos a un ritmo normal. A continuación, use un dispositivo de medición para medir la distancia que recorrió en pies y divídala por 10 (la cantidad de pasos que ha realizado). Convierta este número a pulgadas.

Ejemplo:

Si caminó una distancia de 15 pies realizando solamente 10 pasos, la longitud de pasos es $1\frac{1}{2}$ pies = 18 pulgadas.

Fórmula:

$$\frac{\text{distancia recorrida (en pies)}}{\text{cantidad de pasos realizados}} = \text{longitud de pasos (en pies)}$$

Conversión:

1 pie = 12 pulgadas


Escriba su longitud de pasos aquí para referencia futura:

CONFIGURACIÓN DE LA HORA, LA FECHA Y LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

El podómetro se encenderá y mostrará los segmentos LCD completo para 2 segundos y luego le mostrará automáticamente el modo de Paso.

1. En el modo STEPS (pasos), presione sin soltar el botón SET (ajuste) durante 2 segundos. Comenzará a parpadear el modo de 12 o de 24 horas.
2. Para seleccionar el modo de 12 o de 24 horas, presione el botón RESET (reajuste). Cada vez que presione el botón, cambiará la selección de manera cíclica. Presione el botón SET (ajuste) para confirmar la selección. En la pantalla, aparecerá un número intermitente que representa los SEGUNDOS.
3. Para establecer los SEGUNDOS, presione el botón MODE (modo) para fijarlos en 00 o el botón SET (ajuste) para confirmar la selección. En la pantalla, aparecerá un número intermitente que representa la HORA.
4. Use los botones RESET (reajuste) y MODE (modo) para establecer la HORA y presione el botón SET (ajuste) para confirmar la selección.
5. Siga usando los botones RESET (reajuste) y MODE (modo) para cambiar la selección de manera cíclica, y el botón SET (ajuste) para confirmar los datos ingresados y concluir con el ajuste de MINUTOS, MES, DÍA y AÑO.

6. Presione el botón MODE (modo) para seleccionar la UNIDAD DE MEDIDA de los pasos (en PULG. o CM) y presione el botón SET (ajuste) para confirmar la selección. En la pantalla, aparecerá un número intermitente que representa el PASO.
Nota: si selecciona IN (pulgadas), toda la información aparecerá en formato anglosajón. Si selecciona CM (centímetros), toda la información aparecerá en formato métrico.
7. Siga usando los botones RESET (reajuste) y MODE (modo) para seleccionar STRIDE (PASO); presione el botón SET (ajuste) para confirmar la selección.
8. Siga usando los botones RESET (reajuste) y MODE (modo) para cambiar la selección de manera cíclica y el botón SET (ajuste) para confirmar los datos ingresados y concluir el ingreso de PESO y de METAS DE PASOS.



Notas:

- Al ajustar, si después de 10 segundos no se han introducido datos, la pantalla cambiará automáticamente al modo de paso.
- El botón de reinicio se incrementará el número, el botón de modo disminuirá.
- Reponer cualquier de las siguientes características se traducirá en la limpieza de todas las características following: PASOS REALIZADOS, DISTANCIA RECORRIDA, CALORÍAS QUEMADAS O TIEMPO DE EJERCICIO.
- Si después de 3 minutos no presiona ningún botón y no hay medidas se cuentan, la pantalla entrará en modo de reposo.
- Para reajustar **TODA LA INFORMACIÓN** del podómetro, use un sujetapapeles para presionar el **botón reajuste general** que se encuentra en la parte trasera del podómetro. Después de pulsar el botón, la pantalla mostrará los segmentos LCD completo durante 2 segundos y luego mostrará automáticamente el modo STEP. Si el podómetro no muestra automáticamente en este modo, pulse el botón MODE hasta que aparezca el modo STEP.

MANEJO DEL PODÓMETRO

Presione el **botón modo** para desplazarse por los distintos modos del podómetro.

MODO PASO

En este modo, se muestra un total acumulado de la cantidad de pasos realizados por día.

Nota:

- Indicador de progreso meta objetivo diario.



- Esta información se reajusta automáticamente a la medianoche.
- Presione y mantenga presionado el **botón reajuste** para borrar los datos.

MODO DISTANCIA

Este modo mostrará la distancia que ha caminado o corrido cada día.

Nota:

- Esta información se reajusta automáticamente a la medianoche.
- Presione y mantenga presionado el **botón reajuste** para borrar los datos.

MODO CALORÍAS QUEMADAS

Este modo mostrará la hora y la cantidad de calorías quemadas.

Nota:

- Esta información se reajusta automáticamente a la medianoche.
- Presione y mantenga presionado el **botón reajuste** para borrar los datos.

MODO TIEMPO DE EJERCICIO

En este modo, puede ver la hora y la duración de tiempo que estuvo activo por día.

- El tiempo de ejercicio comienza automáticamente cuando inicia la actividad.
- Esta información se reajusta automáticamente a la medianoche.
- Presione y mantenga presionado el **botón reajuste** para borrar los datos.

MODO MEMORIA

Después de la medianoche, la información registrada durante el día se almacena en el dispositivo durante un máximo de 7 días. En este modo, puede revisar su actividad de la última semana.

MODO TOTAL DE DATOS

Muestra los totales acumulados de las medidas adoptadas, la distancia recorrida, las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio y muestra el tiempo. (Entre restablecimientos maestros)

Nota:

- Presione el **botón reajuste** para desplazarse por los días. -01 Es el día más reciente, -02 es el segundo día más reciente. Este patrón continuará -07, 7 días a la espalda.
- Cuando observe la información de días anteriores, presione el botón ajuste para revisar otra información como la distancia recorrida, las calorías quemadas, y el tiempo de ejercicio.
- En el modo Memoria, presione y mantenga presionado el **botón reajuste** para borrar los datos.
- Cuando los 7 días de la memoria está llena, el podómetro se elimina automáticamente -07 (7^o día en el pasado) y continuar haciendo lo que cada día la memoria está llena.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No desarme el podómetro. Si necesita reparación, consulte la sección de la garantía de este manual.
- No exponga el dispositivo a golpes fuertes (no lo deje caer al suelo).
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, humedad o a la luz solar directa. Protéjalo del polvo.
- No exponga el dispositivo a químicos agresivos como gasolina, solventes de limpieza, acetona, alcohol o insecticidas, ya que pueden dañar el sello, la cubierta o el acabado del dispositivo.
- Las baterías con pérdidas pueden dañar la unidad. Extraiga la batería si la unidad no se va a utilizar por un período prolongado.
- Cumpla con las ordenanzas locales y siga las instrucciones de reciclaje relacionadas con el desecho o reciclaje del dispositivo y de los componentes del dispositivo, incluidas las baterías.
- Si la unidad se guarda cerca de lugares fríos, permita que se adapte a la temperatura ambiente antes de usarla.
- No sumerja la unidad en agua, ya que puede dañarla.

- Es posible que este dispositivo no cumpla con sus especificaciones de funcionamiento si se guarda o se utiliza fuera de los siguientes rangos de temperatura y humedad:

• Ambiente para guardar/transportar la unidad

Temperatura:
5°C~35°C
(41°F~95°F)

Humedad:
menos de 70%

• Ambiente de funcionamiento

Temperatura:
0°C~50°C
(32°F~122°F)

Humedad:
menos de 90%

ESPECIFICACIONES

Diario Rango Paso:	0 a 99999 Pasos
Rango total de Pasos:	0 a 999 999 Paso
Rango de peso:	44 a 498 libras (20 a 226kg)
Longitud de zancada:	12 a 84 "(30 a 213 cm)
Diario Rango Distancia:	0 a 999,99 Km/Milla
Rango de Distancia Total:	0 a 9,999.99 Km/Millas
Ejercicio diario Intervalo de tiempo:	0 - 9.999 min
Total Ejercicio Intervalo de tiempo:	0 - 999 999 min
Calorías Gama:	0 a 99.999,9 kcal
Target Range Pasos:	100 a 990 000
Datos de la memoria:	7 Días

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Fecha:	enera 1s, 2012
Hora:	12:00.00 am, modo 12 horas
Paso:	0
Peso:	110 lb
Longitud de pasos:	20 pulgadas
Calorías:	0.0 Kcal
Distancia:	0.00 Mile
Orientar los Pasos:	5.000 Pasos

HoMedics®

Por servicio o reparación, no devuelva esta unidad al distribuidor. Póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor de HoMedics por el:

Correo electrónico:
cservice@homedics.com

Teléfono:
1-800-466-3342

Horario comercial:
8:30am a 7pm Hora del Este
De lunes a viernes

Distribuido por
HoMedics®
HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390
Impreso en China

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por el plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a minoristas.

Para obtener servicio de garantía en su producto HoMedics, póngase en contacto con un Representante de Relaciones con el Consumidor por el teléfono 1-800-466-3342 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la

espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones mencionadas arriba no se apliquen en su caso.

Para obtener más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE. UU., visítenos en: www.homedics.com.

HoMedics® es una marca registrada de HoMedics, LLC.
© 2014 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados.

IB-PDM100B

