

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de dos años a partir de la fecha original de compra con las excepciones que se detallan en continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. Esta garantía no cubre un producto que requiera modificación o alteración para que pueda usarse en cualquier otro país distinto del país por el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados a causa de estas modificaciones. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de dos años a partir de la fecha de compra original.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$10,00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de Servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de Servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU.,
visítenos en:
www.homedics.com

© 2005 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos.
HoMedics® es una marca registrada de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas.
SoundSpa™ es una marca comercial de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas.

Reservados todos los derechos.

IB-SS6000

CD PLAYER, CLOCK RADIO AND SOUND MACHINE

SOUND SPA™ PLATINUM



Instruction Manual and
Warranty Information

SS-6000

El manual en español empieza
a la página 13

2 year
limited warranty

Create your perfect sleep environment.

Thank you for purchasing Sound Spa Platinum, the HoMedics acoustic relaxation machine. This, like the entire HoMedics product line, is built with high-quality craftsmanship to provide you years of dependable service. We hope you will find it to be the finest product of its kind.

Sound Spa Platinum helps create your perfect sleep environment. Fall asleep to any of the six calming sounds, then wake to sound, CD, radio, or alarm. Sound Spa Platinum can also mask distractions to improve your concentration while you read, work or study.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.

Caution: All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics Service Personnel only.

- Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as handle.
- To disconnect, remove plug from outlet.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution – Please read all instructions carefully before operating.

- Never leave the appliance unattended, especially if children are present.
- Never cover the appliance when it is in operation.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Always keep the cord away from high temperature and fire.
- Do not lift, carry, hang, or pull the product by the power cord.
- If the adaptor sustains damage, you must stop using this product immediately and contact the HoMedics Service Center. (See the warranty section for the HoMedics address.)




Figure 1

Sound Spa CD Player and Clock Radio Features

- 6 Nature Sounds: Rain Forest, Ocean, Thunder, Summer Night, Rain and Water Fall
- CD player with Dual Mono Sound System
- Atomic time
- AM/FM radio with alarm and snooze
- Four gentle- wake options - CD, radio, alarm or soothing sound
- Easy-to-read clock with LCD display
- Projection feature projects time on the wall or ceiling in a soothing blue light
- Auto-timer lets you choose how long you listen - 15, 30, 60 minutes or continuously
- Adjustable volume control




Figure 2




Figure 3

Assembly and Instructions for Use






1. Unpack the product and check to make sure everything is included. (Fig. 1)
2. This unit is powered by a DC adaptor, which is included.
3. The battery power is designed only to provide MEMORY BACK-UP for the clock and alarm settings. One 9 Volt battery (not included) should be inserted into the battery compartment if memory back-up is desired (in the event of power outages or if the unit is unplugged). The time will be illuminated on the clock display, however, the backlight will not be illuminated. As soon as the power supply returns, the display will indicate the correct time.
Note: Battery must be installed in order for clock memory back-up to operate. In the event of a power failure or disconnection, if the battery is not installed, the clock and alarm will need to be re-set when power is restored.
4. To install battery, remove compartment cover. Insert one 9 Volt battery into the compartment on the bottom of the unit. Replace cover and snap into place.
5. Attach the DC adaptor jack to the base of the unit (Fig. 3) and insert the cord into a 120V household outlet.

Setting Time

Using the Atomic Time

The Sound Spa Platinum will start synchronizing the clock to the Pacific Time Zone as soon as the unit is plugged in.

Selecting a time zone

1. Press the ATOMIC ON/OFF button (Fig. 3) to turn off the atomic time function. To indicate you are at the off position, the antenna icon  will be removed from the display.
2. Toggle through the TIME ZONE button (Fig. 3) until you reach your desired time zone. (P - Pacific Standard Time, M - Mountain Standard Time, C - Central Standard Time, E - Eastern Standard Time)
3. Once you have selected your time zone, press the ATOMIC ON/OFF button again to turn on the atomic time function. To indicate you are at the on position, the antenna bands , over the satellite icon , will reappear flashing. (When it appears flashing the unit is searching for the atomic time signal.)
4. If the antenna bands  disappears afterwards, the atomic time signal is not available at that moment. Try setting the unit in other locations. Remember to place the unit away from sources of interference such as mobile phones, appliances, TV etc.
5. The antenna bands  will appear on screen if the atomic time reception is successful. The radio-controlled clock will have a daily synchronization at 1:00 am everyday. If previous attempts of reception were unsuccessful, the home receiver will attempt synchronization each hour until successful. Each reception cycle ranges from 2 – 10 minutes.

Note: You can adjust the backlight intensity on the LCD screen by moving the BACKLIGHT High/Low switch (Fig. 3) on the back of the unit.

Manual Setting of Clock

1. Press & hold the HOUR or MIN button (Fig. 1) until the time begins to flash, then release.
2. While the time is flashing press the HOUR or MIN button until you have reached the desired time.

Note: A PM indicator (Fig. 2) will display during the PM hours. Be sure to set the time for the correct 12 hour period - AM (morning) or PM (evening).

Listening to Nature Sounds

1. Press the SOUND button (Fig. 1) to activate the nature sounds.
 2. Toggle through the SOUND button to select one of the six nature sounds. A corresponding symbol (Fig. 2) will appear next to the sound to indicate which sound is on.
 3. To adjust the volume, turn the VOLUME knob (Fig. 1) to your desired level.
 4. When finished listening to the sounds you may turn them off by pressing the POWER button. (Fig. 1)
- Note:** When the unit is turned on it will always default to the last mode used.

Listening to the Radio

1. Press the RADIO button (Fig. 1).
2. Use the AM/FM switch located on the back of the unit (Fig. 3) to change between bands.
3. Rotate the TUNER (Fig. 1) to select a radio station.
4. To adjust the volume turn the VOLUME knob (Fig 1) to your desired level.
5. When finished listening to the radio you may turn it off by pressing the POWER button. (Fig. 1)

Note: Adjust the antenna on the back of the unit to better the radio reception if needed.

Playing Audio Compact Discs (CD)

1. Press the CD OPEN (Fig. 1) button to open the compartment door.
2. Insert the disc, label side up, into the CD compartment.
Note: Be sure CD is securely fastened in to center.
3. Close the CD compartment door
4. Press the CD button (Fig. 1), the number of tracks will display.
Note: NO will be displayed if you press CD when there is no disc in the disc player
5. Press PLAY/PAUSE ►► (Fig. 1) to begin playing CD
6. Press SEEK/TRACK ◀◀ (Fig. 1) to skip to beginning of the current track; press SEEK/TRACK ◀◀ (Fig. 1) twice to skip to the beginning of the previous track; press SEEK/TRACK ►► (Fig. 1) to skip to the next track.

7. Press and hold SEEK/TRACK ◀◀ (Fig. 1) to scan backward quickly through a track; press and hold SEEK/TRACK ▶▶ (Fig. 1) to scan forward quickly through a track.
8. Press PLAY/PAUSE ▶|| (Fig. 1) to pause a playing CD. Press PLAY/PAUSE ▶|| (Fig. 1) again to resume play.
9. Press STOP ■ (Fig. 1) to stop a CD.
10. To remove disc press CD OPEN to open the compartment door

Using The Auto-Timer

When the power is on and you are listening to a nature sound, CD, or radio you may set a timer so the unit will automatically turn off.

1. Toggle through the TIMER button (Fig. 1) until the time of your choice is displayed. 15, 30, or 60 minutes.
2. To cancel the timer, toggle through the TIMER button until you reach the off position, or press POWER (Fig. 1).

Note: The TIMER ICON (Fig. 2) will disappear after 10 seconds.

Setting And Using The Alarm

1. Press the ALARM SET button (Fig. 1). The time will flash.
2. While the time is flashing press the HOUR button (Fig. 1) until you reach the correct hour. Then press the MIN button (Fig. 1) until you reach the desired minute.
Note: The PM indicator (Fig. 2) also applies to the alarm. You can review the alarm setting anytime by pressing the ALARM SET button.
3. After 5-10 seconds the alarm set time will stop flashing and it will be programmed, or you may press the ALARM SET button to confirm.
4. To activate the alarm you may choose one of 4 wake options:
 - a. To wake to *RADIO* press the ALARM MODE (Fig. 1) button once.
 - b. To wake to sounds press the ALARM MODE (Fig. 1) button twice. It will set to the last sound you listened to. If you wish to choose a different sound toggle through the SOUND (Fig. 1) button.
 - c. To wake to *BUZZER* press the ALARM MODE (Fig. 1) button three times.
 - d. To wake to *CD* press the ALARM MODE (Fig. 1) button four times.
Note: The chosen alarm mode icon (Fig. 2) will display to indicate that the alarm is set.

5. When the alarm sounds you may either:
 - a. **SNOOZE:** Press the SNOOZE button (Fig. 1) Your sleep time will be extended by 9 minutes. You may use this feature until you turn off the alarm.
 - b. **RESET:** Turn the alarm off by pressing the POWER (Fig. 1) button. The alarm clock will automatically set for the next day in its current mode.
Note: The chosen alarm mode icon (Fig 2) will display to indicate the alarm is still set. If you wish to change the wake mode follow step 4 under *Setting and Using the Alarm*.
 - c. **OFF:** To completely turn off the alarm so it is not set for the next day, toggle through the ALARM MODE (Fig. 1) button until no alarm icon appears.
Note: If the alarm sounds for 30 minutes continuously it will automatically turn off.

USING THE PROJECTION FEATURE

1. To turn the projection feature on, slide the ON/OFF switch (Fig 3) on the back of the unit to the ON position. The time is now projected on the wall or ceiling.
NOTE: If the projection feature is OFF, you may hit the SNOOZE button (Fig. 1) to trigger the 15 seconds of projections.
2. The angle of the projector can be adjusted to angle on the ceiling or wall by moving the PROJECTOR TUBE (Fig. 3) forward or backward.
3. To turn the angle of the time that appears on the wall or ceiling, rotate the TIME ROTATION KNOB (Fig. 3) until you have reached your desired result.
NOTE: The TIME ROTATION KNOB will rotate up to 350 degrees.
4. To focus the time on the wall or ceiling rotate the FOCUS KNOB (Fig. 3) until you have reached your desired result.

Maintenance

To Store

You may leave the unit on display, or you can store it in its box or a cool, dry place.

To Clean

Use only a soft dry cloth to clean the enclosure of the unit.
NEVER use liquids or abrasive cleaner to clean.

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of two years from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$10.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit:
www.homedics.com

©2005 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved.
 HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies.
 SoundSpa™ is a trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies.
 All rights reserved.

IB-SS6000

EQUIPO DE CD, RADIO RELOJ Y SONIDO

SOUND SPA™ PLATINUM



Manual de instrucciones e
 Información de garantía

SS-6000

2 años
 garantía limitada

Cree su ambiente perfecto para dormir.

Gracias por comprar el Sound Spa Platinum, el equipo de relajación acústica de HoMedics. Éste, al igual que toda la línea de productos HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad para brindarle años de servicio confiable. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase.

Sound Spa Platinum ayuda a crear su ambiente perfecto para dormir. Duérmase con cualquiera de sus seis sonidos calmantes, luego despiértese con el sonido, el CD, el radio o la alarma. El Sound Spa Platinum puede también encubrir distracciones para mejorar su concentración mientras lee, trabaja o estudia.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando se utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene el cordón, el enchufe, el cable o el armazón dañado. Si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o

Precaución:
Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por Personal de servicio autorizado de HoMedics.

dañado, envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que sea examinado y reparado.

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado para uso al interior exclusivamente. No lo use en exteriores.
- Coloque esta unidad sólo sobre superficies secas. No coloque esta unidad sobre superficies mojadas con agua o solventes para limpieza.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución - Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

- Nunca deje el artefacto sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- Nunca cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga siempre el cordón alejado de temperaturas elevadas y de llamas.
- No levante, lleve, cuelgue ni tire de la unidad tomándola del cable de corriente
- Si el adaptador se daña, debe suspender el uso de este aparato de inmediato y contactar el Centro de servicio de HoMedics. (Ver la dirección de HoMedics en la Sección de Garantía).




Figura 1

Funciones del Equipo CD y Radio Reloj Sound Spa

- 6 Sonidos Naturales: Bosque lluvioso, Océano, Trueno, Noche de verano, Lluvia y Cascada
- Equipo de CD con Sistema Dual de Sonido Singular
- Hora Atómica
- Radio AM/FM con alarma y alarma repetida
- Cuatro opciones de despertador suave – CD, radio, alarma o sonido suave
- Reloj de fácil lectura con pantalla LCD
- La función de proyección proyecta la hora en la pared o el cielorraso con luz azul suave
- El auto-temporizador permite seleccionar la duración de la escucha - 15, 30, 60 minutos o continuamente
- Control de volumen ajustable




Figura 2




Figura 3

Instrucciones de uso y montaje

1. Desempaque el producto y asegúrese de que no falte nada. (Fig. 1).
2. Esta unidad se alimenta con un adaptador de CC incluido.
3. La corriente de la batería sirve sólo para proporcionar MEMORIA DE RESPALDO para los ajustes del reloj y alarma. En el compartimiento para la batería se debe colocar sólo una batería de 9 voltios (no incluida), si se desea el respaldo de la memoria (en el caso de un apagón de corriente o si se desenchufa la unidad). La hora queda iluminada en la pantalla del reloj, sin embargo, la iluminación de fondo no queda encendida. Apenas vuelva la corriente, la pantalla indicará la hora correcta.

ATENCIÓN: Es necesario instalar la batería para hacer funcionar la memoria de respaldo del reloj. En el caso de un apagón o desconexión, si la batería no ha sido instalada, cuando vuelva la corriente, será necesario reajustar la hora y la alarma.

4. Para instalar la batería, retire la tapa del compartimiento. Inserte una batería alcalina de 9 voltios en el compartimiento en el fondo de la unidad. Vuelva a colocar la tapa y presiónela en su lugar.
5. Conecte el enchufe del adaptador de CC a la base de la unidad (Fig. 3) y enchufe el cordón en un tomacorriente doméstico de 120 voltios.

Cómo Configurar La Hora

Acerca del reloj atómico

El Sound Spa Platinum comienza a sincronizar el reloj a la hora del Pacífico apenas la unidad queda enchufada.

Selección de la zona horaria

1. Presione el botón ATOMIC ON/OFF (Fig. 3) para apagar la función de hora atómica. Para indicar que se encuentra en la posición OFF (apagado), el icono de la antena ☸ desaparece de la pantalla.
2. Oprima alternativamente el botón TIME ZONE (Zona Horaria) (Fig. 3) hasta alcanzar la zona horaria deseada. (P – Hora estándar del Pacífico, M – Hora estándar de las Montañas Rocosas, C – Hora estándar del Centro, E - Hora estándar del Este)
3. Una vez seleccionada su zona horaria, presione el botón ATOMIC ON/OFF nuevamente para encender la función de hora atómica. Para indicar que se encuentra en la posición ON (encendido), las bandas de la antena ☸, sobre el icono del satélite 📶 reaparecen destellando. (Cuando aparece destellando, la unidad está buscando la señal atómica de la hora).
4. Si posteriormente las bandas de la antena ☸ desaparecen, se debe a que la señal horaria de radio no está disponible en ese momento. Intente colocar la unidad en otras ubicaciones. Recuerde colocar la unidad lejos de fuentes de interferencia tales como teléfonos celulares, artefactos, televisores, etc.
5. Las bandas de la antena ☸ aparecerán en la pantalla si la recepción de la señal horaria atómica es exitosa. El reloj controlado por radio tendrá una sincronización diaria, todos los días a la 01:00 am. Si los intentos de recepción anteriores fracasaron, el receptor doméstico intentará sincronizar cada hora, hasta tener éxito. Cada ciclo de recepción varía de 2 hasta 10 minutos.

ATENCIÓN: Usted puede ajustar la intensidad de la iluminación del fondo en la pantalla LCD desplazando el interruptor BACKLIGHT High/Low (Fig. 3) al respaldo de la unidad.

Ajuste manual del reloj

1. Oprima y sostenga el botón HOUR (hora) o MIN (minutos) (Fig. 1) hasta que la hora empiece a destellar, luego suéltelo.
2. Con la hora destellando, oprima el botón HOUR o MIN hasta alcanzar la hora deseada.
ATENCIÓN: El indicador PM (Fig. 2) aparece durante las horas de PM. Asegúrese de ajustar la hora para el período de 12 horas correcto – AM (mañana) o PM (tarde).

Escucha de sonidos naturales

1. Presione el botón SOUND (sonido) (Fig. 1) para activar los sonidos naturales.
2. Presione alternativamente el botón SOUND para seleccionar uno de los seis sonidos naturales. El símbolo correspondiente aparece (Fig. 2) al lado del sonido para indicar cuál sonido está encendido.
3. Para ajustar el volumen, gire la perilla VOLUME (volumen) (Fig. 1) al nivel deseado.
4. Una vez terminado de escuchar los sonidos usted puede apagarlos presionando el botón POWER (energía). (Fig. 1)
ATENCIÓN: Cuando se prende la unidad, ésta queda por defecto en el último modo empleado.

Escucha del radio

1. Oprima el botón RADIO (Fig. 1).
2. Use el interruptor AM/FM ubicado en el respaldo de la unidad (Fig. 3) para cambiar de banda.
3. Gire el TUNER (sintonía) (Fig. 1) para seleccionar la radioemisora.
4. Para ajustar el volumen, gire la perilla VOLUME (volumen) (Fig. 1) al nivel deseado.
5. Una vez terminado de escuchar el radio usted puede apagarlo presionando el botón POWER (energía). (Fig. 1)
ATENCIÓN: Ajuste la antena en el respaldo de la unidad para mejorar la recepción del radio, si fuera necesario.

Para escuchar CDs

1. Presione el botón CD OPEN (abrir CD) (Fig. 1) para abrir la puerta del compartimiento.
2. Inserte el CD en el compartimiento para CDs con la etiqueta hacia arriba.
ATENCIÓN: Asegúrese de que el CD quede bien sujetado en el centro.
3. Cierre la puerta del compartimiento del CD
4. Presione el botón CD (Fig. 1), el número de la pista magnética aparece.
ATENCIÓN: Si usted presiona CD cuando no hay un CD en el compartimiento, aparece NO.
5. Presione PLAY/PAUSE ►► (Fig. 1) para empezar a escuchar el CD
6. Presione SEEK/TRACK ◄◄ (Fig. 1) para saltar al principio de la pista actual; presione SEEK/TRACK ◄◄ (Fig. 1) dos veces para saltar al principio de la pista anterior; presione SEEK/TRACK ►► (Fig. 1) para saltar al principio de la pista siguiente;

7. Presione SEEK/TRACK◀◀ (Fig. 1) para la búsqueda rápida revertida en una pista; presione SEEK/TRACK▶▶ (Fig. 1) para la búsqueda rápida hacia adelante en una pista;
8. Presione PLAY/PAUSE▶▶ (Fig. 1) para suspender la escucha del CD. Presione PLAY/PAUSE▶▶ (Fig. 1) para seguir escuchando el CD.
9. Presione STOP■ (Fig. 1) para parar el CD.
10. Para retirar el CD, presione CD OPEN para abrir la

Uso del auto-temporizador

Cuando la unidad está encendida y usted escucha un sonido natural, el CD o el radio, puede ajustar el temporizador para que la unidad se apague automáticamente.

1. Oprima alternativamente el botón TIMER (temporizador) (Fig. 1) hasta alcanzar la hora deseada. 15, 30 ó 60 minutos.
 2. Para cancelar el temporizador, presione alternativamente el botón TIMER hasta alcanzar la posición OFF (apagado), o presione POWER (Fig. 1).
- ATENCIÓN:** El icono TIMER (Fig. 2) desaparece después de 10 segundos.

Ajuste y uso de la alarma

1. Oprima el botón ALARM SET (Fig. 1). La hora empieza a destellar.
2. Con la hora destellando, oprima el botón HOUR (hora) (Fig. 1) hasta alcanzar la hora correcta. Luego oprima el botón MIN (minutos) (Fig. 1) hasta alcanzar los minutos deseados.
3. Después de 5 a 10 segundos la hora seleccionada para la alarma dejará de destellar y quedará programada, o usted puede oprimir el botón ALARM SET para confirmar.

ATENCIÓN: El indicador PM (Fig. 2) también se aplica a la alarma. Usted puede revisar el ajuste de la alarma en cualquier momento oprimiendo el botón ALARM SET.
4. Para activar la alarma, usted puede escoger una de las 4 opciones de despertador:
 - a. Para despertarse con el *RADIO*, oprima el botón ALARM MODE (Fig. 1) una vez.
 - b. Para despertarse con los sonidos, oprima el botón ALARM MODE (Fig. 1) dos veces. El sonido quedará ajustado con el último sonido que usted ha escuchado. Si desea seleccionar un sonido diferente, oprima alternativamente el botón SOUND (Fig. 1).
 - c. Para despertarse con la *ALARMA (buzzer)*, oprima el botón ALARM MODE (Fig. 1) tres veces.
 - d. Para despertarse con el *CD*, oprima el botón ALARM MODE (Fig. 1) cuatro veces.

ATENCIÓN: El icono del modo de alarma seleccionado (Fig. 2) aparece para indicar que la alarma está programada.

5. Cuando la alarma empieza a sonar, usted puede hacer lo siguiente:
- a. *SNOOZE (alarma repetida)*: Presione el botón SNOOZE (Alarma repetida) (Fig. 1). Le quedarán 9 minutos más para dormir. Usted puede usar esta función hasta apagar la alarma.
 - b. *REAJUSTE*: Apague la alarma oprimiendo el botón POWER (Fig. 1). La alarma volverá a programarse automáticamente para el día siguiente en el modo actual.
ATENCIÓN: El icono del modo de alarma seleccionado (Fig. 2) aparece para indicar que la alarma está todavía programada. Si desea cambiar el modo del despertador, siga el paso 4 en la sección *Ajuste y Uso de la Alarma*.
 - c. *OFF (apagado)*: Para apagar la alarma por completo para que no quede programada para el día siguiente, oprima el botón ALARM MODE (Fig. 1) hasta que no aparezca ningún icono de alarma.
ATENCIÓN: Si la alarma suena por 30 minutos seguidos, se apaga automáticamente.

USO DE LA FUNCIÓN DE PROYECCIÓN

1. Para encender la función de proyección, deslice el interruptor on/off (Fig. 3) al respaldo de la unidad en la posición ON (encendido). La hora se proyecta entonces en la pared o el cielorraso.
ATENCIÓN: Si la función de proyección está apagada, usted puede oprimir el botón SNOOZE (alarma repetida) (Fig. 1) para activar la proyección por 15 segundos.
2. El ángulo del proyector puede ajustarse para la proyección angular en el cielorraso moviendo el TUBO PROYECTOR hacia delante o atrás (Fig. 3).
3. Para cambiar el ángulo de visión de la hora que aparece en la pared o el cielorraso, gire la PERILLA DE ROTACIÓN DE LA HORA hasta lograr el resultado deseado (Fig. 3).
ATENCIÓN: La PERILLA DE ROTACIÓN DE LA HORA gira hasta 350 grados.
4. Para enfocar la hora en la pared o el cielorraso, gire la perilla del enfoque (FOCUS KNOB) (Fig. 3) hasta lograr el resultado deseado.

Mantenimiento

Para guardar

Puede dejar la unidad en exhibición o puede guardarla en su caja o en un lugar fresco y seco.

Para limpiar

Para limpiar la carcasa de la unidad use sólo un paño suave y seco. NUNCA use líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.